


Sie kommen von...

Reisestecker

Sie möchten nach...



\* Diese Länder verwenden mehrere Stecksysteme. Evtl. muss ein zusätzlicher Reisestecker erworben werden. Bitte beachten Sie, dass es manchmal in den verschiedenen Ländern mehrere Steck-Systeme gibt und Brennenstuhl keine Garantie dafür übernimmt, dass der Reisestecker für alle Steck-Systeme in einem Land passend ist. Warnung/Vorsicht: Der Brennenstuhl Reisestecker ist kein Spannungswandler. Bitte stellen Sie sicher, dass ihr Gerät und ihr Netzanschluss dieselbe Spannung haben. Max. Belastung 250 V ~ / 10 A, je nach nationalen Bestimmungen.